## **Austausch des Schneidemessers (Stempel)**

1. Mit dem mitgelieferten Schlüssel (Halbmond) die Befestigungsschraube ( schwarz mit Löchern am Umfang) der Kolbenbüchse abschrauben.



2. Kolbenbüchse nach vorne abziehen um den Stempel freizulegen



3. Innensechskantschraube vom Stempel lösen und abgenutzten Stempel nach vorne herausziehen.





4. Neuen Stempel wieder einsetzen und mittels Kerbe am Stempel in Richtung Innensechskantschraube positionieren und festziehen.



5. Kolbenbüchse wieder aufsetzen-beachte Position Kerbe an der Büchse Unterseite





6. Befestigungsschraube der Kolbenbüchse wieder anschrauben und gut festziehen (Schlüssel Halbmond)



