



Gebruiksaanwijzing Silent Disco



Stap 2

Sluit de kabel aan op jouw audiobron*



Stap 1

Sluit de bijgeleverde stroom adapter aan.



Stap 3

Sluit de aansluitkabel aan op de zender.



*Een audiobron is bijvoorbeeld een mobiele telefoon, laptop etc.



Gebruiksaanwijzing Silent Disco



Stap 2

Selecteer met de schakelaar aan de zijkant het gewenste kanaal.

Stap 1

Zet de hoofdtelefoon aan met de schakelaar aan de onderkant.

Stap 3

Het volume kan je regelen door te 'scrollen'.

*Je bent klaar om te gaan dansen, veel plezier met de
Silent Disco!*