



Kranösenmuffe einnieten,
Distanzrohr unterlegen
und Dach mit M10x60 verschrauben.

Kranösenmuffe einnieten,
Distanzrohr unterlegen
und Dach mit M10x60 verschrauben.