

# Montageanleitung Schlüsselbrett von **BEWUSST** B E S O N D E R S

Wir haben Dir für die Montage bereits folgendes beigelegt:

- 6mm Schrauben (2Stk.)
- 8mm Dübel (2Stk)
- Bohrschablone

Du benötigst:

- Wasserwage
- 8mm Bohrer
- (Schon)hammer
- Schraubendreher

Wie Du Dein Schlüsselbrett montierst:

1. Mit einer Wasserwage kannst Du die unten abgebildete Bohrschablone waagrecht an der Wand ausrichten. (Am besten Du klebst sie vorübergehend mit TesaFilm oder Ähnlichem an der Wand fest)
2. Auf der Bohrschablone siehst du zwei Markierungen, in welche Du jeweils durch die Schablone hindurch ein 8mm Loch in die Wand bohrst.
3. Nun kannst Du die Bohrschablone abnehmen und in die beiden Löcher jeweils die beigelegten 8mm Dübel vorsichtig in die Wand klopfen.
4. Die beigelegten 6mm Schrauben mit einem Schraubendreher soweit in die Dübel schrauben, bis nur noch ein leichter Versatz zwischen Schraube und Wand bleibt.
5. Nun nimmst Du das Schlüsselbrett und hängst es an der im Metall des Schlüsselhalters ausgefrästen Kontur ein und ziehst die Schrauben fest. Fertig.

**Viel Spaß mit Deinem neuen Schlüsselbrett!**

**Wenn Du Fragen hast, melde dich gerne bei uns**

Bohrschablone

Abstand Langlöcher: 220 mm

