

**NOTICE DE MONTAGE
ANTI-SIPHONNAGE GASOIL A BAGUE
POUR RESERVOIR EN FER Ø 69
BOUCHON A CLAPET**

1- Nettoyer avec un solvant fort l'intérieur de la goulotte du réservoir.

2- Mettre la bague intermédiaire selon le diamètre intérieur de votre réservoir.

3- Mettre sur la bague qui se trouve sur la goulotte, une colle de scellement fort type EPOXY MINUTE (non fournie).

4- Positionner l'anti-siphonnage dans la goulotte du réservoir puis laisser la colle faire son effet.

5- Positionner les deux pions fournis dans les trous de la crépine au plus haut niveau.

T69L

Affectation : Réservoir avec bouchon à clapet, ILIADE, HEULIEZ, FR1, PR112, AGORA articulé, GX107/GX117 (réservoir fer)

