

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH - SIE HABEN SICH FÜR EINEN PVC DESIGN-BODEN ENTSCIEDEN!

PVC Designböden sind auf Grund Ihrer zahlreich ausgezeichneten Produkteigenschaften und der facettenreichen Designvarianten sehr beliebt. Sie stehen für eine hohe Strapazierfähigkeit sowie Langlebigkeit. Außerdem ist kein anderer Bodenbelag so vielen haushaltsüblichen Beanspruchungen gewachsen und ist gleichzeitig so einfach zu reinigen und zu pflegen.

Diese Produkte werden von führenden Designbodenherstellern empfohlen und sind jederzeit in Ihrem Fachmarkt erhältlich:



RZ PUR Reiniger

für die regelmäßige Unterhaltsreinigung aller PVC-Designböden.



RZ Elastic Siegel glänzend und seidenmatt

gibt abgenutzten, bzw. leicht verkratzen Böden ihre schöne Optik wieder.

Ihr Qualitäts-Fachhändler / Bodenleger:

Haben Sie weitere Fragen? Wenden Sie sich an Ihren RZ Fachhändler oder Bodenleger oder rufen Sie uns an.

Durch die Übergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanweisung entspricht der Verarbeiter der DIN 18365, Bodenbelagarbeiten.

RZ | A brand of Uzin Utz Group

Uzin Utz AG | Dieselstraße 3 | 89079 Ulm
Tel: +49 731 4097-405 | Fax: +49 731 4097-45405
info@rz-systeme.de | www.rz-systeme.de

05.2018/rmrz

WILTS
WIR VERBINDEN HANDWERK UND PRODUKTION

PFLEGEANLEITUNG

für PVC Designböden im Wohnbereich

wir lieben böden.



DIE RICHTIGE REINIGUNG UND PFLEGE ZÄHLT!

1. GRUNDLAGEN

Die richtige Reinigung und Pflege sorgt für eine lange Lebensdauer und Werterhaltung Ihrer Bodenbeläge.

2. VORBEUGENDE MASSNAHMEN

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann durch Schmutzfangmatten, bzw. Fußabtreter vor den Eingängen bzw. in den Eingangsbereichen vermieden werden. Diese müssen in die laufende Reinigung einbezogen werden.

Für elastische Bodenbeläge sind nach DIN EN 12528 und DIN EN 12529 Rollen mit weicher Lauffläche (Typ W) vorgeschrieben. Zur Vermeidung von Schäden durch Möbelfüße sind analog weiche Möbelgleiter aus Filz oder geeignetem Kunststoff (TPU, PTFE) zu verwenden. Wie der Bodenbelag selbst, müssen Rollen und Gleiter regelmäßig gereinigt und auf ihre Funktionsfähigkeit hin überprüft werden.

3. BAUSCHLUSSREINIGUNG

Der neu verlegte Bodenbelag muss vor der Benutzung einer Bauschlussreinigung unterzogen werden. Produktionsbedingte Rückstände und Bauverschmutzungen werden dabei entfernt. Hierzu nehmen Sie **RZ PUR Reiniger** (1:10 mit Wasser verdünnt). Den Boden mit einem **RZ Microfasermopp** reinigen und anschließend mit klarem Wasser nachwischen.

4. LAUFENDE UNTERHALTSREINIGUNG

PVC-Designböden lassen sich sehr gut mit einem sauberen **RZ Microfasermopp** unter Verwendung von **RZ PUR Reiniger** reinigen. Dazu wird **RZ PUR Reiniger** 50 ml mit 10 Liter Wasser verdünnt (entspricht 1:200) angewendet.

5. ENTFERNUNG VON FLECKEN UND GUMMIABSTRICHEN

Hartnäckige Flecken und Gummiabsatzstriche, die nicht mit der laufenden Unterhaltsreinigung beseitigt werden können, lassen sich mit **RZ Boden Flecklöser** in Verbindung mit einem Tuch oder weißem Pad entfernen. Danach sofort mit klarem Wasser nachwischen. Flecken möglichst umgehend entfernen, da sich bestimmte Fleckenarten bei der Alterung im Belag festsetzen und dann nur schwierig oder unvollständig beseitigt werden können.

6. GRUNDREINIGUNG

Durch die Beanspruchung und den damit verbundenen Verschmutzungsgrad ist in bestimmten Zeitabständen eine Grundreinigung des Bodenbelages erforderlich. Abhängig von der Stärke der Beanspruchung und der Art der Unterhaltsreinigung kann dies alle 6-12 Monate der Fall sein. Hartnäckige Verschmutzungen und andere Rückstände, die das Aussehen der Oberfläche beeinträchtigen, werden durch die Grundreinigung entfernt. Zur Entfernung der Verschmutzungen wird **RZ Grundreiniger Universal** in einer Verdünnung von ca. 1:1 bis 1:10 eingesetzt. Die Reinigungslösung wird auf dem Belag verteilt und nach einer Einwirkzeit von ca. 10 Minuten mit einer Einscheibenmaschine (opt. Wolff Tango) und Schrubbbürste oder grünem Pad (bei CV-Belägen rotes Pad) abgefahren. Bei besonders hartnäckigen Rückständen (z. Bsp. mehrere Aufschichtungen von besonders alten Pflegefilmen) **RZ Turbo Aktiv Grundreiniger** 1:1 verdünnt verwenden. Die Schmutzflotte wird vollständig aufgenommen (opt. Wolff Starvac) und der Bodenbelag anschließend mit klarem Wasser gründlich neutralisiert. Anschließend muss wieder eine Erstpflge erfolgen.

7. ERSTPFLEGE

Bei werkseitig PU-vergüteten Bodenbelägen entfällt in der Regel die Ersteinpflge. In stark beanspruchten Bereichen kann es (Herstellervorschrift beachten) erforderlich sein, dass unmittelbar nach der Verlegung eine Einpflge mit einer Polymerdispersion (**RZ Elastic Siegel**) erforderlich ist. Vorab muß hierzu eine Grundreinigung wie unter Punkt 6 beschrieben durchgeführt werden.

Danach wird **RZ Elastic Siegel** glänzend oder seidenmatt unverdünnt aufgetragen. Hierzu nehmen Sie einen **RZ Feinfasermopp**. Nachdem die erste Schicht trocken ist (ca. 60 Minuten), tragen Sie eine zweite Schicht über Kreuz auf. Vollständige Aushärtung über Nacht. Am nächsten Tag ist Ihr Boden wieder voll nutzbar.

8. WERTERHALTUNG IN STARK BEANSPRUCHTEN BEREICHEN

Zur Aufrechterhaltung der Eigenschaften der werkseitigen Ausrüstung der Belagsoberfläche ist es empfehlenswert, nach längerer Nutzung bzw. der Erkennung von Verschleißerscheinungen, eine Sanierung mit dem 2-K Versiegelungslack **RZ Turbo Protect Plus** vorzunehmen. Zur Vorbereitung hat die Reinigung gemäß dem Punkt Grundreinigung zu erfolgen. Jedoch ist hierbei der Einsatz von grauen RZ Sanierpads zwingend erforderlich. Die Verarbeitung von **Turbo Protect Plus** hat gemäß der gültigen Verarbeitungsrichtlinie zu erfolgen. In Bereichen, in denen der Rutschhemmungswert R10 erzielt werden soll, ist **RZ Turbo Protect Plus** zwingend in Verbindung mit **RZ Grip Additiv** zu verwenden. Der Bodenbelag ist nach 24 Stunden vorsichtig nutzbar, die vollständige Aushärtung wird nach 7 Tagen erreicht.

wir lieben böden.

