

**NOTICE DE MONTAGE  
ANTI-SIPHONNAGE GASOIL A BAGUE  
POUR RESERVOIR PLASTIQUE Ø 60/63/72**

**T77**

Affectation : AXER (réservoir fer), GX217 (réservoir fer), ARES, AXER (réservoir plastique), VOLVO, GX57, RECREO (réservoir plastique)

1- Nettoyer avec un solvant fort l'intérieur de la goulotte du réservoir.

2- Mettre la bague intermédiaire selon le diamètre intérieur de votre réservoir.

3- Mettre sur la bague qui se trouve sur la goulotte, une colle de scellement fort type EPOXY MINUTE (non fournie).

4- Positionner l'anti-siphonnage dans la goulotte du réservoir puis laisser la colle faire son effet.

5- Positionner les deux pions fournis dans les trous de la crépine au plus haut niveau.

