

# Montageanleitung Cycling Equipment Organizer

- Schraubvariante -

## **Du benötigst:**

- Wasserwaage
- Bohrschablone
- Kreppklebeband
- Steinbohrer 8mm
- Bohrmaschine
- Kreuzschraubendreher PH 2

## **So gehst Du vor:**

- Bohrschablone mit Hilfe der Wasserwaage an der Wand ausrichten und mit dem Kreppklebeband fixieren.
- An den vorgegebenen Punkten (X) mit dem 8mm Steinbohrer ein Loch bohren und die Dübel einsetzen.
- Die Wandkonsolen mit der Rundung nach oben und der größeren Öffnung zu Dir zeigend, mit den Schrauben montieren.  
Ziehe die Schrauben nur handfest an, damit Du die Wandkonsole noch ausrichten kannst.
- Den vormontierten Organizer auf die Konsolen schieben. Bei Bedarf anpassen, sodass beide Komponenten einfach aufeinander zu schieben sind.
- Bolzen mit einem schmalen Gegenstand (Stift) lösen, Organizer abnehmen und die Schrauben final festziehen.
- Organizer auf die Konsolen schieben und sicherstellen, dass die Sicherungsbolzen eingerastet sind. Fertig.

X



Bohrschablone



Abstand  
35 cm



X

**pedal  
perfect.**