

Montageanleitung für Wandspiegel

Schritt 1: Die geeignete Arbeitsfläche

Damit Ihr Spiegel keine Kratzer auf der Frontseite erleidet, schaffen Sie bitte eine saubere und weiche Arbeitsfläche. Als Unterlage eignet sich zum Beispiel ein großes Badehandtuch.

Schritt 2: Reinigung der Oberfläche

Befreien Sie die Rückseite des Spiegels mit einem trockenen Tuch von Staubpartikeln.

Schritt 3: Vorbereiten des Aufhängers

Zum Anbringen des Aufhängers ziehen Sie einfach die Schutzfolie ab.



Schritt 4: Die Aufhänger

Spiegel mit einem Aufhänger:

Bei Spiegeln in einer kleinen Größe kleben Sie den Aufhänger bitte mittig von links und rechts an. Hierbei sollte ein Abstand von 5 cm zur oberen Spiegelkante eingehalten werden. Verfahren Sie hier bitte wie in Schritt 5 beschrieben.



Spiegel mit zwei Aufhängern:

Ab einer Spiegelgröße von 60 x 60 cm erhalten Sie insgesamt zwei Aufhänger. Bitte beachten Sie, ob Sie den Spiegel hoch oder quer aufhängen möchten. Entsprechend kleben Sie die Aufhänger links und rechts auf. Hierbei sollte ein Abstand von 5 cm nach oben, sowie nach links bzw. rechts eingehalten werden. Verfahren Sie hier bitte wie in Schritt 5 beschrieben.

Schritt 5: Anbringen des Aufhängers

Drücken Sie den Aufhänger vorsichtig aber kräftig ca. 30 Sekunden an die dafür vorgesehene Stelle. Warten Sie ca. 5 Minuten bevor Sie ihn ein weiteres Mal kräftig andrücken. Anschließend können Sie den Spiegel aufhängen.

Sicherheitshinweis:

Bitte verwenden Sie nur Schrauben und Dübel, die für die Beschaffenheit des Gemäuers geeignet sind.