

跳ね上げ式 やっちゃん 取扱説明書

1.外枠に竹串をセット



荷重調整用に竹串を4本セットします。※うち2本は穴に通した後短く折ります。

2.アームにハナタイをセット



罾の設置中の誤作動防止のため両方のアームをハナタイで固定します。



3.シャトル側のくくり輪の締込防止を加締める

通常は親指1本分くらいの大きさ
大物を狙う場合は指3本くらいを目安に
加締めてください。

4.バネを全圧縮



安全ロックのピン→

パイプにマーカを付けているのでマーカを揃う位置で締めます。穴位置が見えたら、安全ロックのピンを差し込み、ロックを根本まで差し込んでください。

5.アームとシャトルをセット



※ポイント※

この時ワイヤーが踏板のピンの下に来るとうまく作動しないので、上側に来るようにセットしてください。

6. ワイヤー止めを締め込む



再度バネをぎゅっと縮めて
2個のワイヤー止をしっかりと締め
ます。

7. 獣道に罠をセット



罠の前後にマタギ棒を置いて
ください。

**ココ
重要!!**

8. 浮き上がり防止のストッパー をセット



片側だけ踏まれても両方のアーム
が上がるようになります。



9. ボルトを外す



安全ロックのボルト
を外します。

10. 罠をカモフラージュ



枯葉で罠を覆って
隠してください。

11. ハナタイを切る



アームに固定して
いたハナタイを
切ってください。

YouTubeでより詳しく
説明動画をアップしてます→



株式会社 絆粋 (キスイ)
Tel:050-3612-7944