



Hinweis:

Der Mover enthält 2 Neodym-Magnete Mit einer Haltekraft von 2,7kg. (26,5N)

Sicherheitsabstand zu Kredit/Bankkarten,
Herzschrittmachern etc zwingend einhalten.
Wir empfehlen, wenigstens 60mm.Zwingend die jeweiligen
Herstellerangaben
befolgen.

Hinweise zur Anwendung:

Modell: Easy

Verwendungszweck: Konzipiert ist der Mover für das Rollen auf Wegen, Strassen etc. Über Absätze etc, sind die Ski kurz anzuheben, um Schäden am Mover oder den Ski's zu vermeiden.

Im am Ski montierten Zustand, dürfen die Mover nicht auf dem Auto (Skiträger) transportiert werden

Befestigung gemäss Abbildung.

Es ist darauf zu achten: Ski 1 rechte Hand, den 2ten Ski auf den Stopper der Bindung stossen.

Den Mover an Ski 1 anbringen. Dann das mitgelieferte Gummiband gemäss Abbildung bis zur Bindung ziehen (Ski 2), und über diese führen. Darauf achten, dass das Gummiband sich überkreuzt.

Die mitgelieferten Klettbänder dienen zum Befestigen der Skistöcke am Ski, praktisch für den längeren Transport.

Nach Gebrauch und/oder Bedarf, den Mover kurz mit lauwarmem Wasser abspülen, in auseinandergenommenem Zustand trockenen lassen.

Anschliessend im Beutel verstauen.

Von Zeit zu Zeit, zwischen Rad und Achse einen Tropfen Öl geben.

Entsorgung:

Gerne dürfen Sie uns den Mover zurücksenden. Wir nehmen diesen auseinander, entsorgen was zu entsorgen ist, oder recyceln verwendbare Materialien

