

Anleitung Vintage Fotobox

Hier findest du die **Schritt-für-Schritt-Anleitung** zum Aufbau der Fotobox.

Tipp:

Stelle die Fotobox am besten in eine dunkle Ecke, die Bilder werden schärfer. 😊

(Die Fotoecke muss nicht weiter beleuchtet werden, das Fotolicht reicht aus.)

Aufstellen der Fotobox:

1. Box auf Holzgestell setzen und mit Schraube (im Holzkasten) befestigen
2. Box einstecken (braunes/ schwarzes Kabel)
3. Drucker einstecken (graues Kabel)
4. Drucker mit Box verbinden (schwarzes Kabel) und einschalten (Knopf an Drucker unten rechts)
5. Drucker in Holzgestell schieben
6. Photolicht auf Box setzen und mit Klebeband befestigen
7. Bildschirm einschalten (Knopf oben links)
 - ➔ Fotoprogramm startet selber 🤖

Falls Fotoprogramm nicht selbst startet:

8. auf Desktop Windows-Zeichen anwählen und bei Suche **DslrBooth** eingeben.
9. das Programm anklicken und Fenster ganz öffnen
10. LOS GEHTS! 🤖📷

Abräumen der Fotobox:

1. auf dem Bildschirm oben rechts doppelklicken und mit Passwort **6112** gelangt man auf den Desktop
2. unter dem Windows-Zeichen Box herunterfahren
3. alle Kabel entfernen
4. Box auseinandernehmen

Falls Papier oder Patrone gewechselt werden müssen, ist hier eine Videoanleitung:

<https://m.youtube.com/watch?v=eL9AdropKPg>