



Hinweis:

Der Mover enthält 2 Neodym-Magnete Mit einer Haltekraft von 2,7kg. (26,5N)

Sicherheitsabstand zu Kredit/Bankkarten, Herzschrittmachern etc zwingend einhalten.

Wir empfehlen, wenigstens 60mm.

Zwingend die jeweiligen Herstellangaben befolgen.

Hinweise zur Anwendung:

Modell: Traveller

Verwendungszweck, der Mover ist ausschliesslich für den Transport (rollen) von Skis konzipiert, bis Max Gewicht 18kg.

Befestigung gemäss Abbildung.

Den MoverBody hinten an die Ski klemmen, darauf achten, dass zwischen Ski und Mover das Skiband (Abbildung) liegt. Skiband gemäss Abbildung um den Mover plus Skienden führen. Darauf achten, dass das Band eng sitzt. Erst daa die Räder plus Naben einsetzen.

Konzipiert ist der Mover für das Rollen auf Wegen, Strassen etc. Über Absätze etc, sind die Ski kurz anzuheben, um Schäden am Mover oder den Ski's zu vermeiden.

Nach Gebrauch und/oder Bedarf, den Mover kurz mit lauwarmem Wasser abspülen, in auseinandergenommenem Zustand trockenem lassen.

Entsorgung:

Gerne dürfen Sie uns den Mover zurück senden. Wir nehmen diesen auseinander, entsorgen was zu entsorgen ist, oder recyceln verwendbare Materialien.





Remarque :

Le Mover contient 2 aimants en néodyme Avec une force de maintien de 2,7kg. (26,5N)

Respecter impérativement une distance de sécurité avec les cartes de crédit/banque, les stimulateurs cardiaques, etc.

Nous recommandons au moins 60 mm.

Respecter impérativement les indications du fabricant.

Remarques sur l'utilisation :

Modèle : Traveller

Utilisation prévue, le Mover est exclusivement conçu pour le transport (rouler) de skis, jusqu'à un poids maximal de 18 kg.

Fixation selon l'illustration.

Fixer le MoverBody à l'arrière des skis en veillant à ce que la bande de ski (illustration) se trouve entre les skis et le Mover. Passer la bande de ski autour du Mover et des extrémités des skis comme indiqué sur l'illustration. Veiller à ce que la bande soit bien ajustée. Ce n'est qu'ensuite que les roues et les moyeux sont mis en place.

Le Mover est conçu pour rouler sur les chemins, les routes, etc. Pour éviter d'endommager le Mover ou les skis, il convient de soulever brièvement les skis pour passer des marches, etc.

Après utilisation et/ou si nécessaire, rincer brièvement le mover à l'eau tiède, le laisser sécher lorsqu'il est démonté.

Élimination des déchets :

Vous pouvez volontiers nous renvoyer le mover. Nous le démontons, éliminons ce qui doit être éliminé ou recyclons les matériaux utilisables.





Nota:

Il dispositivo di movimentazione contiene 2 magneti al neodimio Con una forza di tenuta di 2,7 kg. (26,5N)

Tenetevi a distanza di sicurezza da carte di credito/bancarie, pacemaker, ecc.

Si consiglia un minimo di 60 mm. Seguire sempre le istruzioni del produttore.

Istruzioni per l'uso:

Modello: Traveller

Uso previsto, il Mover è progettato esclusivamente per il trasporto (rotolamento) di sci, fino a un peso massimo di 18 kg.

Montaggio secondo l'illustrazione.

Fissare il MoverBody alla parte posteriore degli sci, assicurandosi che la cinghia da sci (illustrazione) sia posizionata tra gli sci e il Mover. Guidare la cinghia da sci intorno al Mover e alle estremità degli sci come illustrato. Assicurarsi che la cinghia sia ben tesa. Solo a questo punto inserire le ruote e i mozzi.

Il movimentatore è progettato per rotolare su sentieri, strade, ecc. Gli sci devono essere sollevati brevemente su cenge ecc. per evitare di danneggiare il movimentatore o gli sci.

Dopo l'uso e/o se necessario, sciacquare brevemente il Mover con acqua tiepida e lasciarlo asciugare una volta smontato.

Smaltimento:

Siete invitati a rispettarci il traslocatore. Noi lo smonteremo, smaltiremo ciò che deve essere smaltito o ricicleremo i materiali utilizzabili.





Caution:

The Mover contains two Neodymium magnets with a holding power of 2.7 kg. (26.5N)

Keep safely away from magnetic strips such as credit cards, and pacemakers, etc.

We recommend at least 25 mm.

Be sure to follow these safety precautions.

User Manual:

Model: Traveler

The Mover is designed exclusively to transport (roll) skis (max weight 18 kg). See pictures below for proper installation.

Tuck the MoverBody into the ends of the skis. Ensure that the hook and loop fastener is in between the ski and the Mover (see picture). Take the loop and hook fastener according to picture and wrap it tightly around the Mover and the ends of the skis. Ensure that the hook and loop fastener is tightly closed around the Mover and the skis. Now insert the hub and attach the wheels.

The Mover is designed to roll skis on walkways, streets, etc. To prevent damage, it is recommended that skis are lifted off the ground when moving them across transitions, such as going from the road onto a sidewalk.

After use, rinse the Mover with lukewarm water, disassemble and let dry completely.

Disposal:

You may send the Mover back to us. We will disassemble it and safely dispose of and/or recycle all components.

