




# Montageanleitung:




1. Klappen Sie das Stativ aus und stellen Sie es auf.




2. Heben Sie die Maschine an und befestigen Sie die Schaumstoffmaschine und das Stativ mit der unteren Schraube.




3. Befestigen Sie den Schlauch (Halten Sie den Schnittstellenring fest, schieben Sie ihn zurück, richten Sie ihn aus und drücken Sie ihn in Richtung der Schnittstelle, und schieben Sie schließlich den Schnittstellenring nach vorne, um sicherzustellen, dass die Schnittstelle abgeschlossen ist).



4. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an.



5. Stecken Sie den Schlauch in das Schaumgemisch.



6. Drücken Sie die Einschalttaste und nach ein paar Sekunden kann die Schaumproduktion beginnen.

## Schaumparty-Tricks

### Profi-Tipps:

- Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie Tinleon mit dem Wind ausrichten, nicht gegen ihn.

- Vergewissern Sie sich vor dem Spielen, dass die Steckdosen in einem sicheren Abstand zum Wasser und Schaum stehen.
- Die Schaummaschine kann auf Gras- oder Betonflächen aufgestellt werden, es wird jedoch empfohlen, sie auf Gras zu verwenden.
- Dieses Produkt enthält Schaum und kann bestimmte Oberflächen rutschig machen. Seien Sie immer vorsichtig, wenn Sie auf rutschigem Untergrund gehen.
- Für voluminöseren Schaum empfiehlt es sich, die Schaummaschine in einem kleineren geschlossenen Bereich zu verwenden.
- Um den Schaum in größeren Bereichen gleichmäßig zu verteilen, sollte ein Erwachsener das Gerät vom Ständer abnehmen und es auf dem Spielplatz bewegen.
- Ein Erwachsener muss die Maschine immer beaufsichtigen, wenn sie in Betrieb ist, um zu vermeiden, dass die Schaumblasen in die Maschine gesaugt werden.
- Halten Sie das Gerät stets vom Schaum fern und achten Sie darauf, dass der Schaum nicht über den Ständer hinausragt.
- Stellen Sie die Maschine nicht bei windigem oder regnerischem Wetter auf.

## Allgemeine Wartung und Reinigung

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz abgetrennt ist.
- Demontieren Sie alle Teile und lassen Sie die Teile vor der Lagerung gründlich an der Luft trocknen.
- Verwenden Sie zur besseren Reinigung des Geräts ein feuchtes Tuch.
- Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf und lassen Sie das Gerät vor der Lagerung immer trocknen.
- Reinigen Sie das Gerät, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- Das Schaumgemisch ist nicht für eine langfristige Lagerung geeignet.