

ALLES FÜR DIE RICHTIGE REINIGUNG UND PFLEGE AUF EINEN BLICK:

1. NACH DER VERLEGUNG



RZ PUR Reiniger – Hochwirksamer Spezial- und Bauschlussreiniger für alle nicht beschichteten und alle werkseitig PU / PUR vergüteten oder nachträglich mit RZ Turbo Protect Plus versiegelten elastischen Bodenbeläge und Linoleum sowie Parkett-, Holz- und Laminatböden.

2. TÄGLICHE PFLEGE FÜR IHREN BODENBELAG



RZ Parkett Pflege für versiegelte Böden – Wasserbasierende rutschhemmende Pflegeemulsion für die Erst- und Unterhaltspflege.



RZ Parkett Pflege für geölte Böden – Pflegemittel für die regelmäßige Unterhaltspflege geölter Parkett-, Holz- und Korkböden.

3. ERSTPFLEGE / EINPFLEGE



RZ Parkett Pflege für versiegelte Böden – Wasserbasierende rutschhemmende Pflegeemulsion für die Erst- und Unterhaltspflege.

4. REGELMÄSSIGE INTENSIVPFLEGE



RZ PUR Reiniger – Hochwirksamer Spezial- und Bauschlussreiniger für alle nicht beschichteten und alle werkseitig PU / PUR vergüteten oder nachträglich mit RZ Turbo Protect Plus versiegelten elastischen Bodenbeläge und Linoleum sowie Parkett-, Holz- und Laminatböden.



RZ Parkett Pflege für versiegelte Böden – Wasserbasierende rutschhemmende Pflegeemulsion für die Erst- und Unterhaltspflege.



RZ Parkett Pflege für geölte Böden – Pflegemittel für die regelmäßige Unterhaltspflege geölter Parkett-, Holz- und Korkböden.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH - SIE HABEN SICH FÜR EINEN NATURBODEN ENTSCHIEDEN!

Naturböden wie Parkett-, Holz- oder Korkböden sind auf Grund Ihrer zahlreichen Vorteile sehr beliebt. Sie stehen für angenehme, natürliche Wohnatmosphäre, lange Haltbarkeit und hohe Widerstandsfähigkeit.

Sie haben sich für folgenden Bodenbelag entschieden:

Verlege-/Kaufdatum:

Dies ist ein Boden mit folgenden Eigenschaften:

- Parkett/Holz/Kork lackversiegelt
- Laminat
- UV-gehärtetes Fertigparkett
- Sonstiges:

Ihr Qualitäts-Fachhändler / Bodenleger:

Haben Sie weitere Fragen? Wenden Sie sich an Ihren RZ Fachhändler oder Bodenleger oder rufen Sie uns an.

Durch die Übergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanweisung entspricht der Verarbeiter der DIN 18365, Bodenbelagarbeiten.

RZ | A brand of Uzin Utz Group

Uzin Utz AG | Dieselstraße 3 | 89079 Ulm
Tel: +49 731 4097-405 | Fax: +49 731 4097-45405
info@rz-systeme.de | www.rz-systeme.de

03.2020/ms

WILTS

WIR VERBINDEN HANDWERK UND PRODUKTION

PARKETT-, HOLZ-, KORK- UND LAMINATBÖDEN

Tipps für die richtige Pflege

Reinigungs- und Pflegeanweisung



wir lieben böden.



Anwendung	Bodenbelag	Lackversiegelte Parkett- und Korkböden	Geölte Parkett- und Korkböden	Laminatböden	Reinigungsintervall (abhängig vom Verschmutzungsgrad)
1. Nach der Verlegung					
Bauschlussreinigung		RZ PUR Reiniger		RZ PUR Reiniger	
2. Die tägliche Pflege für Ihren Boden					
Tägliche Unterhaltsreinigung		RZ Parkettpflege für versiegelte Böden	RZ Parkettpflege für geölte Böden	RZ PUR Reiniger	Täglich, nach Bedarf
3. Zusätzlicher Schutz Ihres Bodenbelages					
Pflege		RZ Parkett Pflege für versiegelte Böden (***)	RZ Parkett Pflege für geölte Böden (*/*)**	Entfällt	Direkt nach der Verlegung
4. Intensivreinigung					
Grundreinigung		RZ Grundreiniger Universal (*)		Entfällt	1 x jährlich nach Bedarf

(*) nur nach erfolgter Grundreinigung, Produktdatenblatt beachten.

(**) erst nach Anlegen einer Musterfläche und Überprüfung.

(***) bei neu lackversiegeltem Parkett und Kork beachten Sie bitte unbedingt vorrangig die Angaben des Lackherstellers.

DIE RICHTIGE REINIGUNG UND PFLEGE ZÄHLT!

1. NACH DER VERLEGUNG IHRES NEUEN BODENBELAGES

Bauschlussreinigung:

Ihr neu verlegter Bodenbelag muss vor der Benutzung einer Bauschlussreinigung unterzogen werden. Dabei werden produktionsbedingte Rückstände und Bauverschmutzungen entfernt. Hierzu wird **RZ PUR Reiniger** benutzt.

2. DIE TÄGLICHE PFLEGE FÜR IHREN BODEN

Unterhaltsreinigung:

Die Naturprodukte Holz, Parkett und Kork sollten möglichst nie über längere Zeit nass sein, da sie Wasser aufnehmen und dabei ihre Form verändern können. Bei der Reinigung ist deshalb stets darauf zu achten, dass nebelfeucht gewischt wird und keine „Pfützen“ auf dem Boden verbleiben. Folgende Qualitätsprodukte führen Ihrem Boden bei jeder Reinigung hochwertige Pflegekomponenten zu, die Aussehen und Lebensdauer Ihres neuen Bodenbelages positiv beeinflussen. Bei versiegelten Parkett-, Holz- und Korkböden verwenden Sie **RZ Parkett Pflege für versiegelte Böden** und bei geölte Flächen **RZ Parkett Pflege für geölte Böden** gemäß der Gebrauchsanleitung. Für Laminat verwenden Sie **RZ PUR Reiniger**. Optimale Reinigungserfolge erzielen Sie mit dem **RZ Feinfasermopp**. Die Unterhaltsreinigung sollte – abhängig von der Beanspruchung – täglich bis mehrfach wöchentlich durchgeführt werden. Besonders vorteilhaft wirken sich regelmäßig wiederkehrende Reinigungsintervalle auf die gleichbleibende Qualität Ihrer Bodenbelagsoberfläche aus.

3. ZUSÄTZLICHER SCHUTZ IHRES BODENBELAGES

Erstpflege:

Um Ihren neuen Bodenbelag von Anfang an optimal zu schützen, empfehlen wir für lackversiegelte Böden eine Erstpflege mit **RZ Parkett Pflege für versiegelte Böden**, Verwendung gemäß Gebrauchsbeschreibung. Zum Auftrag empfehlen wir den **RZ Feinfasermopp**. Durch die Einpflege wird die Anschmutzung verringert, der Belag vor mechanischer Beanspruchung geschützt und die laufende Unterhaltsreinigung deutlich erleichtert. Auch eine Erstpflege vermeidet nicht jede Beanspruchung, wie Kratzer etc. Die sichtbaren Gebrauchsspuren befinden sich jedoch in der Regel nur im wiederentfernbaren Pflegefilm und schädigen damit nicht die hochwertige Lackoberfläche Ihres Bodenbelages. Siehe Hinweis unten.

Die Erstpflege erfolgt durch Ihren Bodenleger, sprechen Sie ihn für weitere Informationen an.

4. REGELMÄSSIGE INTENSIVREINIGUNG & PFLEGE

Grundreinigung: Entsprechend der Frequentierung und dem damit verbundenen Verschmutzungsgrad ist in regelmäßigen Abständen, in der Regel einmal jährlich, eine Grundreinigung des Bodenbelages mit **RZ Grundreiniger Universal** erforderlich. Alte Pflegefilme, hartnäckige Verschmutzungen und andere Rückstände, die das Aussehen der Oberfläche beeinträchtigen, werden wirksam entfernt.

Pflege: Pflegen Sie Ihren Bodenbelag nach der Grundreinigung ein, um ihn wieder vor Beanspruchungen zu schützen und Kratzer weitestgehend im Pflegefilm abzufangen. Verwenden Sie hierfür **RZ Parkett Pflege für versiegelte Böden**, Verwendung gemäß Gebrauchsbeschreibung. Die Oberfläche des Bodenbelages wird so wesentlich geschont und die Lebensdauer deutlich verlängert.

Hinweis: nicht bei Laminat; bei UV- gehärtetem Fertigparkett ist das Anlegen einer Musterfläche mit zeitlich abgesetzter Überprüfung notwendig. Da die Grundreinigung in der Regel mechanisch mit einer entsprechenden Reinigungsmaschine erfolgt empfehlen wir Ihnen, die Grundreinigung und Einpflege von Ihrem Fachbetrieb durchführen zu lassen.

