

WASSER FILTERN UNTERWEGS

Drei einfache Schritte
zur Wasserfiltration unter-
wegs - unser **Filter** macht
Ihre Reise sicherer.



Schritt 2

VERSCHLIESSEN

Setzen Sie den Filter durch
leichten Druck in den Filter-
kopf ein. Verschliessen Sie
die Flasche.



Schritt 1

FÜLLEN

Füllen Sie das zu filternde
Wasser in die Flasche ein.



Schritt 3

TRINKEN

Genießen Sie das gefil-
terte und reine Wasser
direkt aus der Filterflasche
- weltweit.



PLATZSPAREND FALTBAR



Luft durch
drücken
entfernen



Flaschenkörper
zusammen-
rollen



Elastisches Band
herumziehen
und einhaken

FILTERWECHSEL



Setzen Sie den Filter
durch leichten Druck
in den Filterkopf ein.



Verschliessen Sie
die Flasche.

Bitte wechseln
Sie den Filter
nach max. 260 Liter
(je nach
Verschmutzungsgrad
des Wasser)



Filterflasche 1,0 Liter
Gewicht 26g, Maße: 38mm / 75mm
Durchfluss ca. 1 Liter / pro min
Nutzleistung Filter ca. 150-260 Liter
je nach Verschmutzungsgrad des Wassers

UrquellWasser Trinkflasche 1,0l 39,00 €
(Filter muss extra bestellt werden)
Urquellwasser Ersatzfilter 2er Packung 48,00 €

wasser-aufbereitung.info

