

Thermomix-Funktionen

- 1. Wiegen mit Tara-Funktion**
v.a. beim Wiegen der Backzutaten
- 2. Kneten**
von Hefe-, Brot-, Brötchen-, Pizza-, Quark-Öl-, Fleischteigen
- 3. Rühren und Mischen**
von Rühr-, Biskuit-, Brandteigen, Marinaden, Dips, Pestos, Saucen, Getränken
- 4. Schlagen und Mixen**
von Eischnee, Sahne, Cremes, Eis, Cocktails, Smoothies, Mousse, Sorbets
- 5. Emulgieren**
von Mayonnaise, Aioli, Dressings
- 6. Hacken, Raspeln, Reiben, Pürieren**
von Käse, Schokolade, Nüssen, Kartoffeln, Kräuter, Knoblauch, Zwiebeln, Salatzutaten, Suppen
- 7. Schroten, Mahlen, Pulverisieren**
von Getreide, Gewürzen, Zucker, Kaffee, Brot (Paniermehl)
- 8. Wasserbadfunktion mit exakter Temperatur**
für Sauce Hollandaise, Kuvertüre schmelzen
- 9. Erhitzen und Kochen wie im Kochtopf**
punktgenau: Babybrei, grüner Tee, Hefe, Pudding, Mehlschwitze, Gelatine, Eier, Marmelade, Suppen
- 10. Dampfgaren**
von Gemüse, Fleisch, Fisch, Reis, Kartoffeln, diversen „All in one Gerichten“