

NOTICE D'UTILISATION BLOQUE ROULETTES CHARIOTTE

Bloque le sens des roulettes directionnelles

Vendu par jeu de 4 : 2 droits + 2 gauches

Se fixe sur les **cotés latéraux extérieurs** (voir schéma)

Lever ou abaisser la petite pédale (1) pour bloquer/
débloquer le sens des roulettes pivotantes

