

# Witty-Klik Gel

## Neutraler Enzymreiniger für Geschirrspüler

Mit Witty-Klik Gel erzielen Sie glänzende Ergebnisse in Haushalts- und halbgewerblichen Spülmaschinen. Die innovative Enzym-Technologie ET 1 beseitigt kraftvoll auch eingetrocknete Speisereste, Kaffee- und Tee-Ränder. Dabei ist Witty-Klik Gel besonders einfach und sicher zu dosieren, denn es ist dickflüssig und pH-neutral.

### Witty-Klik Gel bietet Ihnen entscheidende Vorteile:

1. Sie **dosieren Witty-Klik Gel bedarfsgerecht** – abhängig von der Verschmutzung Ihres Geschirrs. So arbeiten Sie besonders wirtschaftlich.



2. Witty-Klik Gel entfaltet seine kraftvolle Reinigungswirkung sofort und **beseitigt auch hartnäckigen und angetrockneten Schmutz**.
3. Mit Witty-Klik Gel erhalten Sie strahlend sauberes, **besonders glänzendes Geschirr**. Gläser und empfindliches Spülgut werden optimal geschont.
4. Für eine sichere Anwendung ist Witty-Klik Gel **dickflüssig, geruchlos und pH-neutral**.
5. Ein Liter Witty-Klik Gel reicht für 50 Spülgänge.

MEHRWEG – DER WEG!



Witty-Chemie GmbH & Co. KG  
Herrenrothstraße 12-16  
D-86424 Dinkelscherben

Tel. + 49 (0) 82 92/9 99-0  
Fax + 49 (0) 82 92/9 99-2 00  
info@witty.de | www.witty.eu

Witty-Austria  
A-5020 Salzburg-Bergheim  
Tel. + 43 (0) 6 62/42 41 48 | info@witty.at

Witty Niederlassung Schweiz  
CH-9100 Herisau  
Tel. + 41 (0) 71/344 95 64 | info@witty.ch

- 1 Liter reicht für 50 Spülgänge
- pH-neutral, einfach und sicher anzuwenden
- Blitzsauberes Geschirr durch Enzym-Technologie ET 1

### Anwendung:

Witty-Klik Gel in die Dosierkammer der Spülmaschine füllen. Dosieren Sie individuell – je nach Wasserhärte und Grad der Verschmutzung – 15 ml bis 25 ml je Spülgang. Für ein perfektes Spülergebnis zusätzlich den Klarspüler Witty-Spül K&P verwenden.

### Lagerung:

Trocken und verschlossen. Originalverpackt ist Witty-Klik Gel mindestens ein Jahr haltbar.

### Inhaltsstoffe:

Enthält Enzyme, Komplexbildner, Phosphate und nichtionische Tenside.

### Gebindegröße:

10 Mehrweg-Spritzflaschen á 1,2 kg im Karton  
Art.-Nr.: 1023812

Zum Klarspülen verwenden Sie:

**Witty-Klarspüler** für Haushalts- und Stationsspülmaschinen  
10 x 1 l Spritzflasche im Karton  
Art.-Nr.: 1025110

**Witty-Spül K&P** Klarspüler für Kunststoff-, Edelstahl- und Porzellan-Geschirr  
10 x 1 l Spritzflasche im Karton  
Art.-Nr.: 1023010

Zur Pflege Ihrer Spülmaschine:

**Witty-Spülmaschinensalz**  
für Haushalts-Spülmaschinen  
6 x 2 kg im Karton  
Art.-Nr.: 1289121

Witty®. Damit Sie es leichter haben.

