



FISSATIVO ALL'ACQUA IGIENIZZANTE E SANITIZZANTE

DESCRIZIONE

COVERSAN FONDO è un fissativo all'acqua igienizzante e sanitizzante pronto all'uso a base di microemulsioni di resine acriliche, emulsioni acquose di resine polisilossaniche ed additivi ad elevato effetto igienizzante.

Consolida il fondo, uniforma l'assorbimento e migliora l'adesione delle successive pittture sanificanti COVERSAN PAINT e COVERSAN CALCE.

VANTAGGI

- Solubile in acqua
- Privo di solvente.
- Coprente e alto potere di penetrazione.
- Rapida essicazione e resistente agli alcali.
- Soddisfa i requisiti HACCP per la protezione del supporto dagli attacchi batterici (UNI 11021:2002).

METODO D'USO

- Rimuovere eventuali incoerenze dalla superficie ed asportare, dove necessario, le vecchie pitture non perfettamente aderenti.
- Applicare a pennello o rullo una mano di fissativo COVERSAN FONDO e lasciar agire per almeno 24 ore prima della posa dei successivi prodotti
- La temperatura durante l'applicazione deve essere compresa fra 5°C e 35°C; l'umidità relativa non superiore al 75%.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,00 kg/litro
Essicazione a 21° C	1 ora in superficie 4 - 6 ore in profondità

CONSUMO

8 m²/litro in funzione dell'assorbimento del supporto

CONFEZIONI

Cod. – secchio da 5 litri

COLORAZIONI DISPONIBILI

Incolore

STOCCAGGIO

Confezioni chiuse per 12 mesi ad una temperatura compresa tra 5° / 25°C in locale fresco ed asciutto. Conservare lontano da fonti di calore.

PRECAUZIONI

- Non applicare con temperature dell'aria e/o del supporto inferiori a 8°C e superiori a 35°C.
- Non applicare con umidità relativa dell'aria superiore al 75%.
- Proteggere le parti da non trattare (vetri, serramenti, pietre, ceramiche, ecc.) con idonei sistemi durante la lavorazione.
- Non disperdere il contenitore ed il suo contenuto nell'ambiente.
- Utilizzare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) previsti per le opere di tinteggiatura con prodotti all'acqua.
- Non ingerire; in caso di contatto con occhi e/o pelle lavare abbondantemente con acqua ed eventualmente consultare il medico.

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 08.03.2019 Revisione n. 01 del 08.03.2019



Via Per Canzo, 24 - 22030 Castelmarte (COMO) - ITALY

Tel. +39 031.620341 - Fax +39 031.620386

www.abralux.it - info@abralux.it







welldivision.it www.coverline.it