Produktinformation



Alle Flächen an denen ein Saugnapf montiert werden soll, müssen vorher gut gereinigt werden. Am besten eignet sich hierfür Glasreiniger, Essig, Zitronensäure oder Isopropanol (Alkohol). Nach der Reinigung die Saugnäpfe sehr fest an die Wand andrücken. Die Klebkraft kann verbessert werden wenn der Saugnapf zuvor mit Wasser benetzt wird.

Der Saugnapf hält nicht an der Scheibe oder an Ihren Fliesen?

01

Der Untergrund ist nicht glatt genug

- Viele Fliesen sehen sehr glatt aus obwohl sie es nicht sind. Fühlen Sie bitte mit der flachen Hand über die Fliesen. Sollte diese uneben oder rau sein wird der Saugnapf in den meisten Fällen nicht halten können. Das Vakuum beim aufdrücken des Saugnapf verliert durch die raue Oberfläche schnell seine Wirkung. Hier können nur die nächsten Tipps helfen.
- 02

Saugnapf an raue Fliesen montieren

- Bei rauen Fliesen befestigen Sie mit Hilfe von Silikon eine kleine Kunststoffscheibe an der Wand, dort wo Sie den Saugnapf anbringen möchten. Der Kunststoff sorgt für den Halt des Saugnapfes.
- 03 Saugnapf mit Haarspray befestigen
 - Dies ist oft die einzige Variante bei unebenen Untergründen. Auf die Haftfläche vom Saugnapf etwas Haarspray aufsprühen. Den Saugnapf gleich danach auf die gesäuberte Fläche aufdrücken und erst nach 2 Std. belasten.
- 04 Saugnapf mit Silicon-Öl anbringen
 - Wer kein Haarspray verwenden möchte sollte Silicon-Öl verwenden. Den Saugnapf von innen einreiben und an der gesäuberten Fläche anbringen.
- Mit Geschirrspülmittel reinigen
 - Um Verschmutzungen zu entfernen, die die Saugkraft beeinträchtigen, nehmen Sie ein sensitives Geschirrspülmittel und legen den Saugnapf für einige Minuten hinein. Danach gut trocken wischen. Nun ist der Saugnapf wieder einsatzbereit.
- O6 Saugnapf mit Eiweiß montieren
 - Die Fläche gut reinigen. Z.B. mit Glasreiniger ohne Silikonzusätze. Nun den Saugnapf mit Eiweiß (kein Eigelb) von unten einreiben und direkt an die Fliese oder Schreibe drücken. Ca. 15 Sekunden festdrücken und dann eine gute Stunde warten bis er belastet werden kann!
- O7 Saugnapf mit Wärme montieren
 - Die Fläche und der Saugnapf müssen mit Spülmittelwasser gereinigt werden. Beide Stellen hinterher mit dem Föhn trocken pusten. Die Fläche der Fliese mit dem Föhn leicht erwärmen, darf aber beim Berühren nicht heiß sein. Den Saugnapf mit dem Föhn so warm machen, dass er sich aber nicht verzieht. Ungefähr 15 Sekunden erwärmen, so dass er gut warm ist. Diesen dann an die vorgewärmte Stelle fest andrücken, bis die Fliese und Sauger sich abgekühlt haben, ca 1 - 2 Minuten.



Weitere Hinweise

01

Pflegehinweise

- Das Produkt kann mit Wasser, Seife und milden Reinigungsmitteln gereinigt werden.
- Bitte keine Mikrofasertücher verwenden, diese könnten die Oberfläche zerkratzen.

02

Allgemeine Sicherheitsanweisung

- Das Produkt ist kein Spielzeug für Kinder!
- Nicht als Klettergerüst benutzen!
- Nicht mit dem Körpergewicht dranhängen!
- Bitte vermeiden Sie große Gewalteinwirkung, Tritte oder stumpfe Stöße auf die Ablage, da das das Produkt beschädigen könnte.

03

Entsorgung

- Das Produkt kann über den Hausmüll entsorgt werden.
- Im Sinne der Nachhaltigkeit könnte man versuchen das Produkt zu verschenken oder zu spenden und wenn sie noch gut erhalten ist auch zu verkaufen, z.B Flohmarkt oder Kleinanzeigen.

Vielen Dank für den Kauf unserer Produkte. Dies ist ein Upcycling Produkt! Lies mehr darüber auf...

www.muri-decus.com



