


Rückstandslose Entfernung
Removal without any residues



1

Die Klebefläche der Montageplatte und die zu beklebende Fläche gründlich mit dem Reinigungstuch i.CLEANER säubern.

2

Tragen Sie nun den Klebstoff dünn auf die Montageplatte auf.

3

Alternativ können Sie den Klebstoff mit einem Zahnspatel (Kammhöhe 3 mm) profilieren.

4

Befeuchten Sie den Klebstoff nebelfeucht mit Wasser.

5

Die Montageplatte anschließend fest an die zu beklebende Fläche andrücken.

6

Nach Ablauf der 24-stündigen Aushärtezeit können Sie eventuelle Kleberückstände vorsichtig (z.B. mit einem Teppichmesser) entfernen, bevor Sie Ihr Produkt an der Montageplatte befestigen.

Rückstandslose Entfernung

Mit Hilfe eines Spachtels oder einer Rohrzanze kann der Befestiger und der Klebstoff rückstandslos entfernt werden.

1

Then clean the adhesive surface of the mounting plate and the surface to be bonded thoroughly with the i.CLEANER cleaning cloth.

2

Now apply the adhesive thin to the mounting plate.

3

Alternatively, you can profile the adhesive with a notched spatula (comb height 3 mm).

4

Moisten the adhesive with water.

5

Then press the mounting plate firmly against the surface to be bonded.

6

After the 24 hour curing time has elapsed, you can carefully remove any adhesive residue (e.g. with a carpet knife) before you start your installation. Fix the product to the mounting plate.

Removal without any residues

Using a spatula or pipe wrench, the fastener and adhesive can be removed without residue.



i.POWERmini!
Klebeset | Glue kit

Setbestandteile
Set components



i.POWER mini
1K-Klebstube 15 g
1K glue tube 15 g



i.CLEANER
Reinigungstuch
Cleaning cloth



i.APPLICATE
Auftragerechen
Application rake



i.GLUE
SYSTEMS

i.GLUESYSTEMS GmbH
Ulmer Str. 53/1
D-73262 Reichenbach a.d.F.

info@i-gluesystems.com
www.i-gluesystems.com

T +49(0) 71 53 92 97 88 5