

BLACK-LIGHT10W

取扱説明書

保管用

適合ランプ FL10BLB 消費電力 11w 電圧 AC100V-240V 50/60Hz 共用

このたびは BLACK-LIGHT10W をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に当器具を安全に正しくご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

使用上のご注意 注意 <https://www.toletela.com> 参照

- 当器具は国内 AC100V 差込プラグ仕様です。電源 AC100V で使用できます。
- 電源コード(3m)が十分コンセントに届く、平らで安定した場所に当器具を設置してください。
- 当器具は周囲温度が 5℃～40℃の範囲で使用してください。高温での使用は器具の短寿命、火災の原因となります。
- 当器具は**屋内専用**です。屋外や水気のある場所では**使用しない**でください。絶縁不良、感電の原因となります。
- 当器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。感電、火災の原因となります。
- 当器具の落下、転倒は感電、火災の原因となります。
- 電源コードを持って本体を引きずらないでください。故障の原因となります。
- 電源コードやプラグに傷みがあり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しないでください。感電、発火の原因となります。
- 当器具を可燃性の高いカーテン等で覆ったり、燃えやすい物を近づけたりしないでください。火災の原因となります。
- 当器具に殺虫剤や化学薬品をかけないでください。変色、錆びの原因となります。

■使い方

- 中間スイッチの(切)を確認してから電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
- 中間スイッチを(入)にすると約2秒後にランプが点灯します。
- ご使用にならないときは中間スイッチを(切)にしてください。長期間ご使用にならないときは安全のために電源プラグをコンセントから抜き取ってください。
- **ランプの交換**は、電源を切ってから、ランプソケットに差込んであるランプを90度回転させてソケットから取り外します。ランプの取り付けはランプをソケットに差し込み90度回転させます。

■お手入れ

- ランプ、器具内部を清掃するときは乾いた布で拭いてください。
- ランプは市販されていますが弊社でもお求めいただけます。
- コンセントに差し込んだ電源プラグに埃がたまると発火の原因となります。定期的にプラグの埃を取り除いてください。
- 器具には寿命があります。10年使用すると内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。

故障では？ 以下のとき故障ではない場合があります。

- ◇ 電源プラグがコンセントから抜けていませんか？
- ◇ 中間スイッチが OFF になっていませんか？
- ◇ ランプの寿命ではありませんか？
- ◇ お手入れ等でランプを取り外した場合、ランプをもう一度差し直してください。

注意

これらに該当しないときは器具が故障している可能性があります。また、コードや電源プラグが異常に熱い。焦げ臭いにおいがする。コードを動かすと点灯しないことがある。その他、異常がある場合は、事故防止のため、ただちに器具の使用をやめてください。お買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

■仕様

本体：10w1 灯用	スチール製	ブラック色	アルミ鏡面反射板
寸法：362x 60x60mm	質量：約 0.8kg-	電源コード：約 3m	日本製

アフターサービスについて

日本国内専用

- ①保証期間はご購入日より 1 年です。ご購入日を特定できるものを添えてご購入の販売店までお申し出ください。尚、ランプは対象外とさせていただきます。
- ②保証期間中の修理はご購入の販売店にご依頼ください。
- ③保証期間経過後の修理（有料）についてはご購入の販売店にご相談ください。

保証の免責事項

- ①保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷
 - お買い上げ後の転倒、輸送、落下等による故障及び損傷
 - 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷
 - 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
 - 日本国内以外での使用による故障及び損傷
- ②離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

補修用性能部品の保有期間

補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。保有期間は製造打ち切り後 6 年です。

修理、お取り扱い、お手入れについてご不明な点はお買い上げの販売店もしくは弊社へご相談ください。 **TEL072-964-5110** 受付時間 10:00～17:00(土日祝日を除く)
弊社ホームページ <https://www.toletela.com> お問い合わせ欄もございます。是非ご利用ください。
E メールでのご相談は k-saito@hct.zaq.ne.jp