



# Stoffwindeln Waschen

## Ökologisches und hygienisches Waschen

vorwiegend Saugmaterial - Überhosen siehe unten



### Waschmittel

Vollwaschmittel in Pulverform welches Sauerstoffbleiche enthält.  
Mögliche Produkte: dm ultra sensitive oder Domol Vollwaschmittel

Auch mit einem Baukastensystem kannst du die Wäsche hygienisch reinigen, wichtig ist der Zusatz von SAUERSTOFFBLEICHE.

Sauerstoffbleiche kann nach Bedarf zusätzlich zum Desinfizieren ergänzt werden. (Z.B: Almwain/ Heitmann reine Sauerstoffbleiche)

### Anti Kalk Pulver

Gerade in Regionen mit hartem Wasser (München und Umgebung) solltest du ein Anti Kalk Pulver verwenden. Dieses wird zum Hauptwaschgang hinzugefügt (ca 30ml) und setzt die Wasserhärte herab.

Anschließend dosierst du das Waschmittel für weiches Wasser. Somit sparst du Waschmittel und in deiner Wäsche verbleiben weniger Waschmittel Rückstände.



### Vorspülen und Abpumpen

Absolut unerlässlich ist ein Vorspülen des Saugmaterials. Vergewissere dich, dass deine Maschine im Anschluss abpumpt. Andernfalls wird in diesem schmutzigen Pipiwasser gewaschen! Nach dem Vorspülen kannst du weitere 60° C Wäsche ergänzen, sodass deine Maschine 2/3 gefüllt ist. (Z.B. Bettwäsche, Handtücher, Bodys etc.) Überhosen dürfen bei leichter Verschmutzung mit zur normalen Buntwäsche.



## Hauptwaschgang

Verwende einen Waschgang mit 2-3 Stunden.  
Sorge für extra Wasser (Wasser plus Taste o.ä.)  
Nutz KEINEN eco Waschgang.  
60° C sind absolut ausreichend (90° C ist nur im äußersten Notfall anzuwenden).



## Entkalker

Ulrich oder Lotties Entkalker besteht aus biologisch abbaubarer Milchsäure. Für weichere Wäsche kannst du diesen ins Weichspüler Fach ergänzen. Dadurch werden beim letzten Spülgang jegliche Waschmittelreste und diverse Rückstände rausgewaschen.

Optional, kein Muss!

## Trocknen

Vor der Verwendung/ dem Verstauen muss alles gut durchgetrocknet sein.

Allgemein kann Saugmaterial im Trockner getrocknet werden, bedenke jedoch, dass Gummis (Höschenwindeln) unter der Hitze leiden.

PUL und Wolle nur auf der Leine, nicht in der Sonne / auf der Heizung trocknen.



## Waschmaschinenpflege

Alle Bakterien unserer Wäsche, egal ob aus Stoffwindeln oder Unterwäsche oder auch "nur" Schweiß verbleiben in kleinen Mengen in unserer Waschmaschine. Umso wichtiger ist es, dass diese in regelmäßigen Abständen gründlich gereinigt wird. Möglich ist dies unter Verwendung eines speziellen Waschmaschinenreinigungsprodukts.

## PUL- Überhosen

Bei Bedarf (ca. jede 4. Wäsche, oder nach Gefühl) bei der 60° C Wäsche mitwaschen.

Ansonsten reicht es die Überhosen bei der 40° C Buntwäsche mitzuwaschen.

